**National**

**持込修理**

## ナショナルパーソナルカーペット保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

| | |
|---|---|
| ※品　番 | DC- |
| 保証期間 | お買い上げ日から 本体 1年間 |
| ※お買い上げ日 | 年　月　日 |
| ※お客様 | ご住所<br>お名前　様<br>電　話（　）ー |
| ※販売店 | 住所・氏名<br>電話（　）ー |

**松下電器産業株式会社　リビングサポートシステム事業部**

〒639-1188 奈良県大和郡山市筒井町 800番地　TEL(0743)56-1121

ご販売店様へ　※印欄は必ず記入してお渡しください。

キリトリ線

**National**

ナショナル パーソナル カーペット

# 取扱説明書

品番　1畳相当 DC-1019　ミニミニ DC-P6

## もくじ

ページ



ご使用の前に　使いかた　お手入れ・保証

**保証書付き**

このたびは、ナショナルパーソナルカーペットをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。
- この取扱説明書は、品番 DC-1019、DC-P6共用になっています。共用でない部分は、( ) 内に対象品番を表示しています。ただしイラストは共通してDC-1019を使用しています。


DC940A−25ZP0
M0303−0

# 安全上のご注意 （必ずお守りください）



お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

**■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。**

| 表示 | 内容 |
|---|---|
| ⚠危険 | この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。 |
| ⚠警告 | この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。 |
|  ⚠注意 | この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。 |

**■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。**

| 絵表示 | 内容 |
|---|---|
|     | この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。 |
|  | この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。 |

## ⚠危険

### 低温やけどや脱水症状をおこすおそれがあります

**次のような方がお使いのときは、特に注意する**

- 乳幼児、お年寄り、ご病人、自分で温度調節できない方、皮ふ感覚の弱い方
- 眠気を誘う薬（睡眠薬、かぜ薬など）を服用された方
- 深酒・疲労の激しい方

**低温やけどとは**
比較的低い温度（40℃～60℃）でも、長時間皮ふの同じ個所に触れていると、熱い・痛いなどの自覚症状がなくても、低温やけどのおそれがあります。



## ⚠危険

### 低温やけどや脱水症状をおこすおそれがあります

**ときどき体を動かすなど、注意して使用する**

長時間体を動かさないで使用すると、低温やけどの原因になります。

**就寝用暖房器具として使用しない**

低温やけどの原因になります。

## ⚠警告

**改造はしないこと また修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない**

発火・感電・やけどの原因になります。

- 修理は販売店にご相談ください。

**ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない**

感電の原因になります。

**電源プラグのほこりなどは定期的にとる**

プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

**電源プラグは根元まで確実に差し込む**

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

- 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

# 安全上のご注意 必ずお守りください



## ⚠警告

### コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしない

禁止

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

### 電源コード、電源プラグを破損するようなことはしない

禁止

傷つけたり、加工したり、高温部に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

- コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

### 発熱体を傷めない

禁止

本体にピンや針を突き刺したり、刃物で傷つけたり、硬くて重いものをのせたりしない

内部のヒーターを傷め、火災・感電の原因になります。

## ⚠注意

### アイロン台として使用したり、他の加熱物を置かない

禁止

熱で本体を傷め、発火の原因になります。

### スプレー缶などを本体の上や近くに置かない

禁止

熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発の原因になります。

## ⚠注意

### ナフタリンなどの防虫剤を使用しない

禁止

操作部を傷め、発煙・発火の原因になります。

### 座布団など保温性のよいものを、長時間同じ場所にのせない

禁止

熱で、置いたものや床材の変色の原因になります。

### 使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く

電源プラグを抜く

抜かないと、絶縁劣化による感電や火災の原因になります。

### 電源プラグを抜くときは、コードを持たずにプラグを持って抜く

コードを引っ張ると、コードが破損し、感電・ショート・火災の原因になります。

### 操作部に水やお茶などをこぼさない

水ぬれ禁止

発煙・発火の原因になります。

- 万一こぼれたときは、ただちに使用を中止し、販売店などに点検を依頼してください。

### 犬や猫などのペットの暖房用に使用しない

禁止

ペットが本体やコードを傷め、火災の原因になります。

ご使用の前に

# 安全上のご注意 （必ずお守りください）

## お願い

### 折り曲げて使用しないでください

しわや故障の原因になります。

### キャスター付きのいすは使用しないでください

ヒーターを傷める原因になります。

### 超短波式の電気治療器の近くで使用しないでください

故障の原因になります。

### 強い電界を出す無線機の近くで使用しないでください

故障の原因になります。

### 凹凸や段差のある場所で使用しないでください

故障の原因になります。

### 水がかかりやすい場所では使用しないでください

操作部などの故障の原因になります。

## お願い

### タンス・ピアノなどはのせないでください

熱で、タンスやピアノなどの変形や割れの原因になります。

### 熱に弱い床材には、断熱をしてください

断熱をしないと、床材の変色・変形・割れ・すき間の原因になります。

### ソファーなどは、あて板をしてください

あて板（10×10×1cm）1枚あたり約200kgの重さまで

あて板をしないと、故障の原因になります。

# 各部のなまえ

## 別売品

お買い上げの販売店にご注文ください。

● **フローリング用シート**
熱に弱い床材の断熱にご利用ください。シートは2畳相当の大きさになりますので、本体の大きさに切ってご使用ください。
品番：DQ-21N

● **カーペットクリーナー**
部分的な汚れ落としにご使用ください。
品番：ADC200

**お知らせ**

● **本体は1cm² あたり 2kg まで載せることができます。**
・例えば、5cm×5cmの4本脚テーブルの場合は、
5×5×4=100（cm²）
100（cm²）×2（kg/cm²）=200kg
まで耐えられます。
・ただし先のとがったものや過度に重いものは載せないでください。

● 傷を防止するために操作部表面に保護シートを貼っています。不要な場合は取り除いてください。


ご使用の前に

# 使いかた

❶ 電源コンセントに
**電源プラグを差し込む**

❷ 温度調節つまみで
**温度調節をする**

- 電源ランプ…点灯

❸ 使い終わったら…温度調節つまみを
**「切」にして、電源プラグを抜く**

**お知らせ**

- 購入後しばらくは、においがすることがありますが、ご使用にともない少なくなっていきますので心配ありません。



# ダニ退治のしかた

❶ **表を内側にして巻き、ひもで結ぶ**

❷ 電源プラグを
**差し込み、温度調節つまみを「高－ダニ退治」目盛にする**

- 電源ランプ…点灯

❸ **約90分間**（ダニ退治の目安時間）**通電する**

❹ 終わったら、温度調節つまみを
**「切」にして、電源プラグを抜き、掃除機をかける**

- 表裏両面に掃除機をかけてください。

**お知らせ**

- 毎月1回とシーズン始め、終わりにダニ退治をすると効果的です。
- 隅の部分は、温度が上がりにくくダニ退治の効果が低下します。

# 知っておいていただきたいこと

## お願い

### ■ 暖かくならないことがあります

- 大理石などの石の床やコンクリートの床などで使用しますと、床面に熱がうばわれ、暖かく感じないことがあります。
- やぐらこたつの目盛を「強」にして併用しているときは、本体が暖かくならないことがあります。やぐらこたつの目盛を「中」～「弱」にしてください。
- ストーブなどと併用するときは、カーペットが暖かくならないことがあります。必ずカーペットとストーブの間を1m以上離してください。
- 春先や秋口の寒暖差がある時期に、比較的室温が高めで、温度調節を低めの目盛でご使用のときは、本体が暖かくならないことがあります。温度調節を高めにしてください。

### ■ カビが発生することがあります

- 梅雨の時期や、本体を長期間たたみなどの上に敷いたままにしておくと、結露して、カビが発生することがあります。時々、本体とたたみなどの間に空気を入れたり、日光に当てたりするなど床の湿気を防ぐようにしてください。

### ■ 遊び毛について

- 購入後すぐは遊び毛が出ることがあります。掃除機で吸い取ってください。ご使用にともない、少なくなっていきます。
- 毛が飛び出したときは、引っぱらずに、はさみで切りそろえてください。

## お知らせ

### ■ 次のようなことがあります

- 購入後すぐやシーズンの始めは、折りじわが目立つことがありますが、ご使用にともない少なくなっていきます。
- 毛足のある敷物の上で使用すると、歩行につれて本体がずれることがあります。
- 使用場所や天候によってわずかな静電気を感じることがありますが、心配ありません。この静電気は、化繊の衣類を脱ぐときに起こるものと同じです。

# お手入れのしかた

## ❶ ほこりなどを掃除機で取り除く

## ❷ 薄めた台所用洗剤に、タオルなどを浸してしぼり、汚れをふき取る

- 別売品のカーペットクリーナー（品番：ADC200）のご使用をおすすめします。

**ベンジン・シンナー・アルコール・漂白剤・柔軟仕上げ剤などを使用しないでください**

故障の原因になります。

## ❸ 洗剤を十分ふき取る

## ❹ 日陰で十分乾燥させる

下の表示をお守りください。

**お願い**

- 電源プラグを抜いてください。
- 操作部はからぶきをしてください。
- カーペットクリーナーを使用するときは、カーペットクリーナーの「注意書」に従ってください。
- 水かけ洗い・洗濯機での丸洗い・ドライクリーニングはしないでください。
- クリーニング店に依頼される時は、**「シャンプークリーニング」**とご指定のうえ、「操作部をぬらさないよう」に依頼してください。

# 収納のしかた

## ❶ 手入れをする

- 長期間収納する時は特に、付着したゴミや食べ物の汚れが、カビや虫の発生する原因になりますので、掃除機で取り除いてください。

## ❷ 折りたたんで、ポリ袋や包装箱に入れる

- 電源コードは束ねてください。
- 操作部や電源コードを取り外すことはできません。
- 裏を内側にして折りたたんでください。

折りたたみかた
（DC-1019：8つ折り）

（DC-P6：3つ折り）

## ❸ 湿気の少ない場所に収納する

**ナフタリンなどの防虫剤を使用しないでください**

操作部を傷め、発煙・発火の原因になります。

**上に重いものを載せないでください**

故障の原因になります。

# Q&A（よくあるご質問）

| Q（質問） | A（回答） | 参照ページ |
| --- | --- | --- |
| **耐荷重はどのくらいですか？** | 1cm²当たり2kgとなっています。 | 7、9 |
| **テーブルやいすを使用しても良いのですか？** | キャスターの付いているテーブルやいすは故障の原因となるため使用しないでください。 | 6 |
| **やぐらこたつを使用しても良いのですか？** | やぐらこたつは併用可能です。 | 12、18 |
| **においが気になるのですが？** | 購入後しばらくは、においがすることがありますが、ご使用にともない少なくなっていきます。 | 10 |
| **ペースメーカーを使用していますが使えますか？** | 使用するときは医師と相談してください。 | — |
| **フローリング用シートは必要ですか？** | 熱に弱い床材（ビニールシート他）や新築のフローリング床の場合、カーペットの通電の熱で床材が変色・変形・割れ・すき間の原因になりますので、別売のフローリング用シートなどを使い断熱をしてください。<br>フローリング用シート　品番：DQ-21N<br>シートは2畳相当になりますので、本体の大きさに切ってご使用ください。 | 7、9 |

| Q（質問） | A（回答） | 参照ページ |
| --- | --- | --- |
| **本体の端を折り曲げても大丈夫ですか？** | 本体は折り曲げて使用すると故障の原因となるため、折り曲げずに広げて使用してください。 | 6 |
| **操作部ははずせますか？** | 操作部や電源コードははずせません。 | 15 |
| **操作部の出っ張り寸法は何cmですか？** | 操作部、コードの出っ張りは<br>縦(A)2cm、横(B)2cmです。 | — |
| **防虫剤はなぜ入れてはいけないのですか？** | 操作部を傷め、発煙・発火の原因になるため、防虫剤は入れないでください。 | 5、15 |
| **折りじわが目立つのですが？** | 購入後すぐやシーズンの始めは、折りたたんで梱包されているため、折りじわが目立つことがあります。ご使用にともない少なくなっていきます。 | 13 |

# 故障かな!?

## 修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください

これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

| 症　状 | 調べるところ・原因・対策 | 参照ページ |
|---|---|---|
| 暖かくならない | ● やぐらこたつの目盛を「強」にして併用していませんか？<br>➡ やぐらこたつの目盛を「中」～「弱」にしてください。 | 12 |
| | ● 春先や秋口の寒暖差がある時期に、室温が高めで、低めの目盛で使っていませんか？<br>➡ 温度調節つまみを高めの目盛でお使いください。 | 12 |

## 電源コード・電源プラグは、ときどき点検してください。

| 症　状 | 原因・対策 |
|---|---|
| 電源コードの被ふくが傷んでいる | ● 電源コードまたは電源プラグが傷んでいます。<br>そのままの状態で使い続けると、感電や火災の原因になります。<br>➡ 直ちに電源プラグを抜いて、販売店に修理を依頼してください。 |
| 使用中、電源プラグや電源コードの一部が熱い | |
| 使用中、電源コードを曲げたり伸ばしたりすると、暖かくなったり、ぬるくなったりする | |

**長期間（5年程度）経過したものは、ご使用上支障がなくても安全のため、販売店に点検を依頼してください。**



# 保証とアフターサービス　よくお読みください

**修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は… まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください**

**転居や贈答品などでお困りの場合は…**

●修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！

●その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

**■保証書（裏表紙をご覧ください）**

お買い上げ日・販売店名 などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

**保証期間：お買い上げ日から本体1年間**

**■補修用性能部品の保有期間**

当社は、このパーソナルカーペットの補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。

注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 修理を依頼されるとき

• 16～18ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

**●保証期間中は**

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

**●保証期間を過ぎているときは**

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

**●修理料金の仕組み**

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

| ご連絡いただきたい内容 | |
|---|---|
| 品　名 | パーソナルカーペット |
| 品　番 | DC- |
| お買い上げ日 | 年　　月　　日 |
| 故障の状況 | できるだけ具体的に |




お手入れ・保証

# 保証とアフターサービス（よくお読みください）

## 修理に関するご相談

ナショナル／パナソニック
修 理 ご 相 談 窓 口

**ナビダイヤル**(全国共通番号)

**0570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

## 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル／パナソニック
お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

電話 フリーダイヤル **0120-878-365**（パナは 365日）

■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル **0120-878-236**

**Help desk for foreign residents in Japan**
〈外国人／海外仕様商品（ツーリスト商品他）等ご相談窓口〉
**Tokyo** (03) 3256 - 5444 **Osaka** (06) 6645 - 8787
Open : 9:00 - 17:30
(closed on Saturdays / Sundays / national holidays)

## ナショナル／パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

### 北 海 道 地 区

| 地区 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|
| 札幌 | 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 | ☎(011)894-1251 |
| 旭川 | 旭川市2条通21丁目左1号 | ☎(0166)31-6151 |
| 帯広 | 帯広市西19条南1丁目7-11 | ☎(0155)33-8477 |
| 函館 | 函館市西桔梗589番地241（函館流通卸センター内） | ☎(0138)48-6631 |

### 東 北 地 区

| 地区 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|
| 青森 | 青森市第二問屋町3-7-10 | ☎(017)739-9712 |
| 秋田 | 秋田市御所野湯本2丁目1-2 | ☎(018)826-1600 |
| 岩手 | 盛岡市羽場13地割30-3 | ☎(019)639-5120 |
| 宮城 | 仙台市宮城野区扇町7-4-18 | ☎(022)387-1117 |
| 山形 | 山形市流通センター3丁目12-2 | ☎(023)641-8100 |
| 福島 | 福島県安達郡本宮町字南ノ内65 | ☎(0243)34-1301 |

## ナショナル／パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

### 首 都 圏 地 区

| 地区 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|
| 栃木 | 宇都宮市御幸町194-20 | ☎(028)689-2555 |
| 群馬 | 高崎市大沢町229-1 | ☎(027)352-1109 |
| 水戸 | 水戸市柳河町309-2 | ☎(029)225-0249 |
| つくば | つくば市花畑2丁目8-1 | ☎(0298)64-8756 |
| 埼玉 | 桶川市赤堀2丁目4-2 | ☎(048)728-8960 |
| 千葉 | 千葉市中央区星久喜町172 | ☎(043)208-6011 |
| 東京 | 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 | ☎(03)5477-9780 |
| 山梨 | 甲府市宝1丁目4-13 | ☎(055)222-5171 |
| 神奈川 | 横浜市港南区日野5丁目3-16 | ☎(045)847-9720 |
| 新潟 | 新潟市東明1丁目8-14 | ☎(025)286-0171 |

### 中 部 地 区

| 地区 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|
| 石川 | 石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80 | ☎(076)294-2683 |
| 富山 | 富山市寺島1298 | ☎(076)432-8705 |
| 福井 | 福井市開発4丁目112 | ☎(0776)54-5606 |
| 長野 | 松本市大字笹賀7600-7 | ☎(0263)86-9209 |
| 静岡 | 静岡市西島765 | ☎(054)287-9000 |
| 名古屋 | 名古屋市瑞穂区塩入町8-10 | ☎(052)819-0225 |
| 岡崎 | 岡崎市岡町南久保28 | ☎(0564)55-5719 |
| 岐阜 | 岐阜県本巣郡北方町高屋太子2丁目30 | ☎(058)323-6010 |
| 高山 | 高山市花岡町3丁目82 | ☎(0577)33-0613 |
| 三重 | 久居市森町字北谷1920-3 | ☎(059)255-1380 |

### 近 畿 地 区

| 地区 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|
| 滋賀 | 守山市勝部6丁目2-1 | ☎(077)582-5021 |
| 京都 | 京都市伏見区竹田中川原町71-4 | ☎(075)672-9636 |
| 大阪 | 大阪市北区本庄西1丁目1-7 | ☎(06)6359-6225 |
| 奈良 | 大和郡山市椎木町404-2 | ☎(0743)59-2770 |
| 和歌山 | 和歌山市中島499-1 | ☎(073)475-2984 |
| 兵庫 | 神戸市中央区琴ノ緒町3丁目2-6 | ☎(078)272-6645 |

### 中 国 地 区

| 地区 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|
| 鳥取 | 鳥取市安長295-1 | ☎(0857)26-9695 |
| 米子 | 米子市米原4丁目2-33 | ☎(0859)34-2129 |
| 松江 | 松江市平成町182番地14 | ☎(0852)23-1128 |
| 出雲 | 出雲市渡橋町416 | ☎(0853)21-3133 |
| 浜田 | 浜田市下府町327-93 | ☎(0855)22-6629 |
| 岡山 | 岡山県都窪郡早島町矢尾807 | ☎(086)292-1162 |
| 広島 | 広島市西区南観音8丁目13-20 | ☎(082)295-5011 |
| 山口 | 山口市鋳銭司 字鋳銭司団地北447-23 | ☎(083)986-4050 |

### 四 国 地 区

| 地区 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|
| 香川 | 高松市勅使町152-2 | ☎(087)868-9477 |
| 徳島 | 徳島県板野郡北島町鯛浜字かや108 | ☎(088)698-1125 |
| 高知 | 南国市岡豊町中島331-1 | ☎(088)866-3142 |
| 愛媛 | 松山市土居田町750-2 | ☎(089)971-2144 |

### 九 州 地 区

| 地区 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|
| 福岡 | 春日市春日公園3丁目48 | ☎(092)593-9036 |
| 佐賀 | 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 | ☎(0952)26-9151 |
| 長崎 | 長崎市東町1949-1 | ☎(095)830-1658 |
| 大分 | 大分市萩原4丁目8-35 | ☎(097)556-3815 |
| 宮崎 | 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 | ☎(0985)63-1213 |
| 熊本 | 熊本市健軍本町12-3 | ☎(096)367-6067 |
| 天草 | 本渡市港町18-11 | ☎(0969)22-3125 |
| 鹿児島 | 鹿児島市与次郎1丁目5-33 | ☎(099)250-5657 |
| 大島 | 名瀬市長浜町10-1 | ☎(0997)53-5101 |

### 沖 縄 地 区

| 地区 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|
| 沖縄 | 浦添市城間4丁目23-11 | ☎(098)877-1207 |

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0103



お手入れ・保証

# 仕　様

| 品　　番 | DC-1019 | DC-P6 |
|---|---|---|
| 定　　格 | 交流 100 V　180 W | 交流 100 V　105 W |
| コードの長さ | 1.5 m | |
| ※3 表　面　材 | ポリエステル 50 %　アクリル 50 % | |
| 標　準　寸　法 | 縦 176 cm×横 88 cm | 縦 77 cm×横 62 cm |
| 標　準　質　量 | 2.9 kg | 1.2 kg |
| ※1 標準表面温度 | 「高」… 48 ℃　「中」… 38 ℃ | |
| ※2 1時間あたりの標準消費電力量 | 「高」… 155 Wh<br>「中」… 110 Wh | 「高」… 50 Wh<br>「中」… 30 Wh |

※1 ※2は日本電機工業会の測定方法に基づいて標準品を測定した値です。
※1‥‥室温20℃　たたみの上に広げて熱電対温度計（測定部に発泡スチロールを置き、その上に荷重をかけた状態）で測定
※2‥‥室温15℃　たたみの上に広げた状態で測定
※3抗菌防臭加工　試験機関…（財）日本食品分析センター
試験方法…フィルム密着法
抗菌防臭方法…抗菌成分を表面材の第一基布に練り込み

**愛情点検　長年ご使用のパーソナルカーペットの点検を！**

**こんな症状はありませんか**

- 通電中に異常な音やにおいがする
- 電源プラグや操作部が異常に熱くなる
- ときどき暖かくならない
- その他の異常や故障がある

▶ このような症状の時は、故障や事故の防止のため、温度調節つまみを「切」にし、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

| 便利メモ<br>おぼえのため記入されると便利です | お買い上げ日 | 年　　月　　日 | 品 番 | DC- |
|---|---|---|---|---|
| | 販売店名 | ☎（　　）　－ | お客様ご相談窓口<br>☎（　　）　－ | |

**松下電器産業株式会社**
**リビングサポートシステム事業部**
〒639-1188　奈良県大和郡山市筒井町800番地





＜無料修理規定＞

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
（イ）無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
（ロ）お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くのご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くのご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
（イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
（ロ）お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
（ニ）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
（ホ）一般家庭用以外（例えば、業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
（ヘ）本書のご添付がない場合
（ト）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
（チ）持込修理の対象商品を直接メーカーへ送付した場合の送料等は、お客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お近くのご相談窓口は、取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

修理メモ

＊ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。 従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にお問い合わせください。
＊ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
＊ This warranty is valid only in Japan.